Laboratório 6.7.1: Ping e Traceroute

Diagrama de Topologia




Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-Rede	Gateway Padrão
R1-ISP		255.255.255.252	N/A	
K 1-13F	Fa0/0	192.168.254.253	255.255.255.0	N/A
R2-Central	S0/0/0	10.10.10.5	255.255.255.252	N/A
	Fa0/0	172.16.255.254	255.255.0.0	N/A
Fagle Server	N/A	192.168.254.254	255.255.255.0	192.168.254.253
	N/A	172.31.24.254	255.255.255.0	N/A
hostPod#A	N/A	172.16. <i>Pod#.</i> 1	255.255.0.0	172.16.255.254
hostPod#B	N/A	172.16.Pod#.2	255.255.0.0	172.16.255.254
S1-Central	N/A	172.16.254.1	255.255.0.0	172.16.255.254

Objetivos

Com a conclusão deste laboratório, você será capaz de:

- Usar o comando ping para verificar a conectividade simples de rede TCP/IP.
- Usar o comando tracert/traceroute para verificar a conectividade TCP/IP.

Contexto

Duas ferramentas indispensáveis ao se testar a conectividade de rede TCP/IP são ping e tracert. O utilitário ping está disponível em Windows, Linux e Cisco IOS e testa a conectividade de rede. O utilitário tracert é disponível em Windows, e um utilitário similar, traceroute, é disponível em Linux e Cisco IOS. Além de testar a conectividade, o tracert pode ser usado para verificar a latência de rede.

Por exemplo, quando um navegador falha na sua conexão com um servidor web, o problema pode estar em qualquer lugar entre o cliente e o servidor. Um engenheiro de rede pode usar o comando ping para testar a conectividade de rede local ou conexões onde existem poucos dispositivos. Em uma rede complexa, o comando tracert seria usado. Onde começar os testes de conectividade tem sido o assunto de muito debate; isso geralmente depende da experiência do engenheiro de rede e da familiaridade com a rede.

O Internet Control Message Protocol (ICMP) é usado pelo ping e pelo tracert para enviar mensagens entre dispositivos. ICMP é um protocolo da camada de Rede TCP/IP, primeiramente definido no RFC 792, setembro de 1981. Os tipos de mensagem ICMP foram posteriormente expandidos no RFC 1700.

Cenário

Neste laboratório, os comandos ping e tracert serão examinados, e opções de comando serão usadas para modificar o comportamento do comando. Para familiarizar os alunos com o uso dos comandos, serão testados dispositivos no laboratório Cisco.

O tempo de atraso mensurado será provavelmente inferior àqueles em uma rede de produção. Isso é porque há pouco tráfego de rede no laboratório Eagle 1.

Tarefa 1: Usando o Comando ping para Verificar a Conectividade Simples de Rede TCP/IP.

O comando ping é usado para verificar a conectividade da camada de Rede TCP/IP no computador local ou outro dispositivo na rede. O comando pode ser usado com um endereço IP de destino ou nome qualificado, tal como eagle-server.example.com, para testar a funcionalidade de serviços de nome de domínio (DNS). Para este laboratório, somente endereços IP serão usados.

A operação ping é direta. O computador de origem envia uma solicitação de echo do ICMP ao destino. O destino responde com uma resposta de echo. Se houver algum problema entre a origem e o destino, um roteador poderá responder com uma mensagem ICMP de que o host é desconhecido ou de que a rede de destino é desconhecida.

Passo 1: Verificar a conectividade da camada de Rede TCP/IP no computador local.

Figura 1. Informações de Rede TCP/IP Local

1. Abra um terminal Windows e determine o endereço IP do computador com o comando ipconfig, conforme mostra a Figura 1.

O resultado deve ser o mesmo exceto pelo endereço IP. Cada computador deve ter a mesma máscara de rede e o mesmo endereço de gateway padrão; somente o endereço IP poderá diferir. Se houver falta de informação ou se a máscara de sub-rede e o gateway padrão forem diferentes, acerte as configurações TCP/IP para se equipararem às configurações para este computador.

2. Registre as informações de rede TCP/IP local:

Informações TCP/IP	Valor
Endereço IP	
Máscara de Sub- Rede	
Gateway Padrão	

```
C:\> ping 172.16.1.21

Pinging 172.16.1.1 with 32 bytes of data:

2 Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

3 Ping statistics for 172.16.1.2:

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

4 Approximate round trip times in milli-seconds:

    Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms

C:\>
```

Figura 2. Resultado do Comando ping na Pilha TCP/IP Local

3. Use o comando ping para verificar a conectividade da camada de Rede TCP/IP no computador local.

Por padrão, quatro solicitações ping são enviadas ao destino e é recebida informação de resposta. O resultado deve ser similar ao o na Figura 2.

- Endereço de destino, definido para o endereço IP para o computador local.
- 2 Informação de resposta:

bytes—tamanho do pacote ICMP.

tempo-tempo transcorrido entre a transmissão e a resposta.

TTL—valor TTL padrão do dispositivo de DESTINO, menos o número de roteadores no caminho. O valor de TTL máximo é 255, e para novas máquinas Windows o valor padrão é 128.

- 3 Informação resumida sobre as respostas:
 - **4** Pacotes Enviados—número de pacotes transmitidos. Por padrão, são enviados quatro pacotes.
 - S Pacotes Recebidos—número de pacotes recebidos.
 - 6 Pacotes Perdidos—diferença entre o número de pacotes enviados e recebidos.

- ✔ Informações sobre o atraso em respostas, medido em milissegundos. Tempos de ida e volta menores indicam links mais rápidos. Um temporizador de computador é configurado para 10 milissegundos. Valores mais rápidos do que 10 milissegundos exibirão 0.
- 4. Preencha os resultados do comando ping em seu computador:

Campo	Valor
Tamanho do pacote	
Número de pacotes	
enviados	
Número de respostas	
Número de pacotes	
perdidos	
Atraso mínimo	
Atraso máximo	
Atraso médio	

Passo 2: Verificar a conectividade da camada de Rede TCP/IP na LAN.

```
C:\> ping 172.16.255.254
Pinging 172.16.255.254 com 32 bytes de dados:
Resposta de 172.16.255.254: bytes=32 tempo=1ms TTL=255
Resposta de 172.16.255.254: bytes=32 tempo<1ms TTL=255
Estatísticas de ping para 172.16.255.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Médio = 0ms
C:\ >
```

Figura 3. Resultado do Comando ping ao Gateway Padrão

- 1. Use o comando ping para verificar a conectividade da camada de Rede TCP/IP ao gateway padrão. Os resultados devem ser similares aos os na Figura 3.
 - O valor TTL padrão do Cisco IOS é 255. Pelo fato de que os datagramas não viajaram por um roteador, o valor TTL devolvido é 255.
- 2. Preencha os resultados do comando ping ao Gateway padrão:

Campo	Valor
Tamanho do pacote	
Número de pacotes	
enviados	
Número de respostas	
Número de pacotes	
perdidos	
Atraso mínimo	
Atraso máximo	
Atraso médio	

Qual seria o resultado de uma perda de conectividade ao gateway padrão?

Passo 3: Verificar a conectividade da camada de Rede TCP/IP a uma rede remota.

```
C:\ > ping 192.168.254.254
Pinging 192.168.254.254 com 32 bytes de dados:
Reply from 192.168.254.254: bytes=32 time<1ms TTL=62
Ping statistics for 192.168.254.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\ >
```

Figura 4. Resultado do Comando ping ao Eagle Server

 Use o comando ping para verificar a conectividade da camada de Rede TCP/IP a um dispositivo em uma rede remota. Neste caso, o Eagle Server será usado. Os resultados devem ser similares aos os na Figura 4.

O valor TTL padrão para Linux é 64. Como os datagramas viajaram por dois roteadores para atingir o Eagle Server, o valor TTL devolvido é 62.

2. Preencha os resultados do comando ping em seu computador:

Campo	Valor
Tamanho do pacote	
Número de pacotes enviados	
Número de respostas	
Número de pacotes perdidos	
Atraso mínimo	
Atraso máximo	
Atraso médio	

```
C:\ > ping 192.168.254.254
Pinging 192.168.254.254 com 32 bytes de dados:
Solicitação interrompida.
Solicitação interrompida.
Solicitação interrompida.
Solicitação interrompida.
Ping statistics for 192.168.254.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\ >
```

Figura 5. Resultado de um Comando ping com Pacotes Perdidos

O comando ping é extremamente útil ao se corrigir problemas de conectividade de rede. No entanto, existem limitações. Na Figura 5, o resultado mostra que um usuário não pode atingir o Eagle Server. O problema é com o Eagle Server ou com um dispositivo no caminho? O comando tracert, examinado a seguir, pode exibir a latência de rede e informações do caminho.

Tarefa 2: Usando o Comando tracert para Verificar a Conectividade TCP/IP.

O comando tracert é útil para aprender sobre a latência de rede e informações do caminho. Ao invés de usar o comando ping para testar a conectividade de cada dispositivo ao destino, um a um, o comando tracert pode ser usado.

Em dispositivos Linux e Cisco IOS, o comando equivalente é traceroute.

Passo 1: Verificar a conectividade da camada de Rede TCP/IP com o comando tracert.

1. Abra um terminal Windows e emita o seguinte comando:

```
C:\> tracert 192.168.254.254
```

Figura 6. Resultado do comando tracert ao Eagle Server.

O resultado do comando tracert deve ser similar ao o na Figura 6.

2. Registre seu resultado na tabela a seguir:

Campo	Valor
Número máximo de saltos	
Primeiro endereço IP do	
roteador	
Segundo endereço IP do	
roteador	
Destino alcançado?	

Passo 2: Observar o resultado do tracert a um host que perdeu a conectividade de rede.

Se ocorrer uma perda de conectividade para um dispositivo final, tal como o Eagle Server, o comando tracert pode dar pistas valiosas quanto à origem do problema. O comando ping mostraria a falha, mas não qualquer outro tipo de informação sobre os dispositivos no caminho. Referente ao Diagrama de Topologia de laboratório do Eagle 1, o R2-Central e R1-ISP são usados para conectividade entre os computadores e o Eagle Server.

```
C:\> tracert -w 5 -h 4 192.168.254.254
Rastreando rota para 192.168.254.254 sobre um máximo de 4 saltos
                         <1 ms 172.16.255.254
  1
       <1 ms
                <1 ms
                         <1 ms
                                10.10.10.6
       <1 ms
                <1 ms
  3
                          *
                                Tempo de solicitação esgotado.
                                Tempo de solicitação esgotado.
Rastro completo.
C:/ >
```

Figura 7. Resultado do Comando tracert

Consulte a Figura 7. Opções são usadas com o comando tracert para reduzir o tempo de espera (em milissegundos), -w 5, e a contagem de saltos máxima, -h 4. Se o Eagle Server foi desconectado da rede, o gateway padrão responderia corretamente, bem como o R1-ISP. O problema deve estar na rede 192.168.254.0/24. Neste exemplo, o Servidor Eagle foi desligado.

Qual seria o resultado do tracert se R1-ISP falhasse?

Qual seria o resultado do tracert se R2-Central falhasse?

Tarefa 3: Desafio.

Os valores padrão para o comando ping trabalham normalmente para a maioria dos cenários de correção de problemas. Há vezes, no entanto, em que as opções ping de ajuste podem ser úteis. Emitir o comando ping sem qualquer endereço de destino exibirá as opções as na Figura 8:

```
C:\> ping
Uso: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
            [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
            [-w timeout] target_name
Opções:
                   Faça o ping do host especificado até parada.
    -t
                   Para ver as estatísticas e continuar - digite
Control-Break;
                   Para parar - digite Control-C.
                   Resolver endereços para nomes de host.
                   Numero de solicitações echo para enviar.
    -n count
    -l size
                   Enviar tamanho de buffer.
                   Configurar flag de Não Fragmentar no pacote.
    -f
                   Time To Live.
    -i TTL
    -v TOS
                   Tipo de Serviço.
    -r count
-s count
                   Rota de registro para contagem de saltos.
                   Carimbo de tempo para contagem de saltos.
    -j host-list
                   Perder rota fonte ao longo da host-list.
    -k host-list
                   Rota fonte estrita ao longo da host-list.
    -w timeout
                   Tempo limite em milissegundos para esperar por cada
resposta.
C:\ >
```

Figura 8. Resultado de um Comando ping sem Endereço de Destino

As opções mais úteis estão destacadas em amarelo. Algumas opções não funcionam juntas, tais como as opções -t e -n. Outras opções podem ser usadas juntas. Experimente as seguintes opções:

Para fazer o ping do endereço de destino até parado, use a opção —t. Para parar, pressione <CTRL> C:

```
C:\> ping -t 192.168.254.254
Pinging 192.168.254.254 com 32 bytes de dados:
Reply from 192.168.254.254: bytes=32 tempo<1ms TTL=63
Ping statistics for 192.168.254.254:
    Packets: Sent = 6, Received = 6, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\ >
```

Figura 9. Resultado de um Comando ping usando a Opção-t

Para fazer ping no destino somente uma vez, e registrar os saltos do roteador, use as opções -n e -r, como mostra a Figura 10.Nota: **Nem todos** os dispositivos aceitarão a opção -r.

Figura 10. Resultado de um Comando ping usando as Opções -n e -r

Tarefa 4: Reflexão.

O ping e o tracert são usados por engenheiros de rede para testar a conectividade de rede. Para conectividade de rede básica, o comando ping trabalha melhor. Para testar latência e o caminho de rede, o comando tracert é preferível.

A capacidade de diagnosticar com precisão e de maneira rápida problemas de conectividade de rede é uma habilidade esperada de um engenheiro de rede. Conhecimento sobre os protocolos TCP/IP e prática em correção de problemas de comandos construirão essa habilidade.

Tarefa 5: Limpeza.

A menos que não solicitado pelo instrutor, desligue os computadores. Remova qualquer coisa que tenha sido trazida ao laboratório e deixe a sala pronta para a próxima aula.